

ご利用方法

① 洗濯物を準備

- 乾燥したい衣類をお持ちください。
- ポケットの中に硬貨・鍵・ティッシュ等の異物が入っていないか必ず確認してください。
- 洗濯機は設置していません(乾燥専用)

※「ご利用上の注意」をご確認のうえ、ご利用ください。

② 乾燥機に衣類を入れる

- 乾燥機のドアを開け、衣類を入れます。
 - 詰め込みすぎず、7～8分目を目安にしてください。
 - ドアをしっかり閉めてください。
-

③ 料金を投入する

- 100円硬貨のみ対応です。
- 15分ごとに100円を投入してください。
- 両替機はありませんので、事前にご準備ください。
- 入間ガス本社ショールームでの両替対応は行っておりません。

※100円硬貨以外の硬貨は投入されても運転しません。
また、投入した硬貨は返金されません。

④ 運転開始

- コイン投入後、自動で運転が始まります。
- 運転中はドアを開けないでください。
- 一時停止中も残り時間は減少します。

※硬貨投入後、前扉を確実に閉めてください。
乾燥運転せずに前扉を開けたままにすると残り時間が減少します。

⑤ 運転終了・取り出し

- 運転終了後、衣類を取り出してください。
- 仕上がりがない場合は、追加でコイン投入が可能です。
- 使用後は次の方のため、速やかにお引き取りください。

※途中で終了したいときは一時停止させ、扉を開け、衣類を取り出してください。
途中で終了した場合に返金はされません。